

# Das Assistentensystem rund um das Würstchen



## Darm-Separator

Bei diesem neuartigen Gerät werden die einzelnen oder beim Füllen geplatzen Würste in einem Behälter mit Lochblech gesammelt. Die Wurst wird von einem mit Edelstahlstiften bestückten Presstempel durchgestochen. Dabei wird der Darm von den Stiften gehalten und die Wurstmasse wird durch die Löcher nach unten gepresst.

Nach Beenden des Pressvorganges fährt der Stempel nach oben. Ein Abstreifer sammelt die ausgepressten Därme von der Pressplatte und die Bedienperson kann die Därme von Hand entnehmen und entsorgen.

### Unser Assistent, Ihr Profit:

- Kosten- und Zeitersparnis
- hoher Hygienestandard
- einfache Bedienung
- effiziente Arbeitsweise durch Doppelbehälter

### Der Aufbau des Darm-Separator ist ergonomisch und die Bedienung einfach:

Das gesamte Gerät besteht aus Edelstahl und lebensmittelechtem Kunststoff.

- komplett verkleidet
- leicht zu reinigen
- fahrbar
- Steuerung pneumatisch mit Handhebelventil

Wenn Sie einmal mit diesem Gerät gearbeitet haben, können Sie nie mehr darauf verzichten!

